



FICHE TECHNIQUE

SILVA FLOORS

INSTRUCTIONS DE LA POSE

Cher client, Cher installateur

Nous vous remercions d'avoir choisi nos parquets Silva Floors. Afin de vous faire profiter de notre qualité, nous vous invitons de suivre les instructions de pose du plancher. Elles contribueront à la pose parfaite et à un ensemble achevé satisfaisant.

LE BOIS N'EST PAS UN MATÉRIAU HOMOGENÈME

Silva Floors est un produit naturel soumis aux différences climatiques. Lorsque l'air est sec, le bois se contracte (surtout en plein hiver en cas de gel). En raison d'une forte humidité, il se dilate. Ainsi, il est toujours soumis à ce fonctionnement naturel. Nos couches supérieures sélectionnées ne consistent qu'en chêne scié ce qui est un matériau noble, vivant et avant tout unique. Aucune planche n'est identique. Par conséquent chaque lame présentera une décoloration. Les textures et les images peuvent en outre varier. Les différences du graine et des nœuds qui apparaissent, vous fournissent la chaleur et le toucher naturel d'un sol en parquet. Un échantillon ne sert que référence et peut différer du plancher fourni. L'exposition à la lumière directe du soleil et des rayons UV entraîneront des décolorations.

L'ENVIRONNEMENT

Il est normal que le bois se dilate et se contracte, soumis aux conditions environnementales comme le taux d'humidité et la température. Il est nécessaire de maintenir l'HR entre 45% et 60% dans les pièces où le parquet a été posé. Ces valeurs sont aussi les conditions d'humidité idéales pour l'être humain. Une humidité relative de l'air moins élevée peut provoquer des conséquences considérables comme le rétrécissement, des fissures et le détachement de la couche supérieure ou le fractionnement du contreplaqué. Nous vous conseillons vivement, de surveiller attentivement l'HR et la température, surtout pendant les mois d'hiver. Installez par précaution un humidificateur qui contribue au maintien des valeurs, surtout dans le cas où l'habitation dispose d'un système de ventilation, du chauffage par le sol ou un poêle. Silva Floors ne peut pas être tenu responsable en cas de dégâts causés par des valeurs anormales de l'humidité.

AVANT LA POSE DU PARQUET

Un des derniers travaux qui doivent être réalisés en construisant ou en rénovant une habitation, c'est poser le parquet. Faites en sorte que les travaux de plâtrerie, de revêtement de sol, de carrelage, de fenêtres, de plomberie et d'autres soient réalisés avant. La surface doit être nivelée, propre et suffisamment sèche. Contrôlez la qualité et la planéité de la chape (+-300-320kg/m³ chape). Dans le cas où la qualité de la chape est insuffisante ou incertaine, il faut appliquer notre primaire supplémentaire. Une surface d'une chape nécessite une humidité inférieure à 2 % (méthode CM) sur du chauffage par le sol. Lorsque celui-ci est présent, un protocole de sécurité de mazout doit déjà avoir été exécuté. Il est conseillé de diminuer la température du chauffage par le sol ou de l'éteindre entièrement avant la pose du plancher. Il faut le poser à température ambiante,

entre 18 et 20 degrés à un niveau d'humidité relative compris entre 45% et 60%. En cas de refroidissement par le sol, la pose d'un pare-vapeur est indispensable afin d'éviter du condensat sur le bois. Attention : ne le baissez pas sous la barre des 18 degrés (Faites appel à un professionnel). Contrôlez toujours les lames à la recherche de défauts. Signalez-les immédiatement au Silva Floors. Une fois qu'elles ont été posées, Silva Floors ne sera plus tenu responsable de défauts apparents.

LES OUTILS NÉCESSAIRES

- Une scie sur table équipée d'une lame à dents pointues qui sert à raccourcir les lames et à découper dans le sens de la largeur.
- Un aspirateur, une pelle et une balayette
- Un laser ou un cordeau à tracer servant à faire des marquages rectilignes provisoires pendant le démarrage.
- Une équerre de charpentier
- Un maillet en caoutchouc
- Un crayon
- Une scie sauteuse
- Une spatule à colle parquet, denture en V - 1 cm
- Des écarteurs
- Des sangles à parquet
- Une cale de frappe
- Un pied-de-biche
- Un mètre à ruban
- Un couteau à lame rétractable

LA POSE DU PARQUET SILVA FLOORS

Planifiez soigneusement l'orientation de pose des lames avant de commencer. Nous vous recommandons de les poser aux longs murs. Dessinez une ligne droite au laser ou au cordeau à tracer et suivez-la. Utilisez des écarteurs contre les murs afin de les maintenir en place. Prévoyez un joint de dilation d'environ 8 mm en périphérie, seuils, escaliers, tuyaux, etc. Ainsi, vous n'entravez pas le mouvement naturel du bois.

Astuce : Commencez par poser les trois premières rangées sans les fixer avec de la colle. Le début est le plus important et exige la plupart de temps. Au cas où vous avez choisi des panneaux à motifs, vous posez une jambe en ligne droite. Ainsi, vous maintenez une portée suffisante. Posez notre parquet à rainure et languette, la languette en avant. Rassurez-vous que le joint de dilation sera recouvert plus tard par une plinthe et ne sera plus visible. Appliquez de la colle SF avec la spatule à colle sur la partie du sous-sol où, par la suite, vous posez du parquet. Étalez la colle régulièrement, transversale à l'orientation de pose. N'en appliquez pas à la rainure et languette. Posez les lames prudemment sur la surface adhésive et joignez les lames à rainure et languette en tapant dessus avec un maillet et une cale de frappe. Des sangles permettent le serrage parfait des lames. A la fin de la rangée, vous les coupez selon la longueur souhaitée, en tenant compte du joint de dilation de 8 mm. Commencez la seconde rangée en posant le morceau restant de la lame de la première rangée que vous avez



Silva Floors
Vlimmersebaan 136, 2275 Wechelderzande, België
+32 (0)14/39.59.96 • info@silvafloors.be • www.silvafloors.be

SILVA FLOORS - 2020/juni



FICHE TECHNIQUE

SILVA FLOORS

INSTRUCTIONS DE LA POSE

découpée. Afin d'assurer une stabilité à l'ensemble et de créer un motif varié, il faut prévoir au moins 50 cm entre les joints frontaux des lames juxtaposées. Serrez les lames au bout de la chambre pendant 24 heures jusqu'à ce que la colle durcisse. Enfin, il est permis de poser les plinthes. Nettoyez le plancher selon les règles d'or Silva Floors après quoi il est prêt à en servir.

L'ENTRETIEN

Pour l'entretien, utilisez notre savon Silva Floors, couleurs disponibles : blanc et incolore. Ce choix dépend de la couleur de votre parquet. Éliminez du sable ou des traces de salissures avec une balayette douce ou un aspirateur équipé d'une brosse à parquet. Un nettoyage à l'aide d'une serpillière humide doit rester occasionnel. L'utilisation abondante de savon ou/et d'eau peut l'endommager ou le décolorer. À l'entrée il est préférable de mettre un paillason. Protégez le revêtement de sol contre des rayures en équipant les piètements de sièges et de meubles de patins feutre. N'utilisez jamais de papier de verre, ni de laine d'acier, ni de brosse de récurage. Ils l'endommageront de manière permanente. Entretenez le parquet avec de l'huile qui nourrit et aide à conserver sa belle couleur. Nous renvoyons au document « Silva Floors conseil d'entretien » pour recevoir de l'entretien complet.

ATTENTION :

Cette instruction vise à décrire l'application aussi bien que possible lors des conditions idéales. Si des conditions spécifiques, le sous-sol et le traitement sont hors notre contrôle, cette instruction ne sera pas contraignante. En cas de doute, demandez des conseils sur mesure au concessionnaire.



Silva Floors

Vlimmersebaan 136, 2275 Wechelderzande, België
+32 (0)14/39.59.96 • info@silvafloors.be • www.silvafloors.be

SILVA FLOORS - 2020/juni