



TECHNISCHE FICHE

SILVA FLOORS

LEGINSTRUCTIES

Beste klant, beste installateur,

Wij danken u voor het kiezen van onze Silva Floors parketvloeren. Om u ten volle te laten genieten van onze kwaliteit van de vloeren nodigen wij u uit om onze leginstructies te volgen. Deze zal bijdragen tot een perfecte plaatsing en een mooi afgewerkt geheel.

HOUT IS EEN 'LEVENDE' MATERIAAL:

Silva Floors is een natuurproduct en is daarom onderhevig aan klimaatverschillen. Zo krimpt het hout bij te droge lucht (vooral in de winter bij vriestemperaturen) en zet het hout uit bij een te hoge luchtvochtigheid. Deze natuurlijke werking houdt nooit op. Onze geselecteerde toplagen bestaan enkel uit gezaagde eik. Dit is een edel en 'levend' materiaal en vooral uniek. Geen enkele plank is hetzelfde dus zal elke plank van elkaar kleurverschil vertonen. Ook de texturen en tekeningen zijn steeds anders. De verschillen in houtnerf en noesten vergroten de charme van de houten vloer. Een voorbeeld staal van Silva Floors geldt enkel als referentie en kan afwijken van de geleverde parketvloer. Blootstelling aan direct zonlicht en UV zal kleurverschillen veroorzaken.

DE OMGEVING:

Het is normaal dat het hout uitzet en krimpt afhankelijk van de omgevingsomstandigheden zoals de vochtigheidsgraad en temperatuur. Het is noodzakelijk om de relatieve luchtvochtigheid tussen de 45% en de 60% te houden in de ruimtes waar de parketvloer geplaatst is. Deze waarden zijn ook voor de mens de ideale vochtigheidsomstandigheden.

Een relatieve luchtvochtigheid onder de 45% kan ernstige gevolgen veroorzaken zoals krimpen van het hout, barsten en loslaten van de toplaag of splitsen van de multiplex. Wij raden u ten sterkste aan, zeker tijdens de wintermaanden de relatieve luchtvochtigheid en de temperatuur nauwlettend op te volgen. Plaats uit voorzorg steeds een luchtbevochtiger die deze waarden op peil houdt. Zeker wanneer er in de woning een ventilatiesysteem, vloerverwarming of een externe kachel aanwezig is. Silva Floors kan niet aansprakelijk gesteld worden bij schade aan de parketvloer veroorzaakt door abnormale waarden van de luchtvochtigheid.

VOOR DE PLAATSING:

Het plaatsen van de parketvloer is een van de laatste werken die dienen uitgevoerd te worden bij het bouwen of verbouwen van een woning. Zorg ervoor dat pleisterwerk (stucwerk), vloeren en betegeling, ramen, sanitair of andere werken zijn uitgevoerd voor het plaatsen van de parketvloeren. De ondergrond moet vlak (waterpas), schoon en voldoende gedroogd te zijn. Controleer de kwaliteit en de vlakheid van de cement dekvloer (+300-320kg/m³ cement). Bij een onvoldoende of twijfelende kwaliteit van de dekvloer dient een extra SF primer te worden aangebracht. Een ondergrond van cement dekvloer dient een vochtigheid te hebben van minder dan 2% (CM methode) op vloerverwarming. Wanneer er een vloerverwarming aanwezig is, dient deze al een

stookprotocol uitgevoerd te hebben. Tijdens de plaatsing wordt de vloerverwarming het best verlaagd in temperatuur of volledig uitgeschakeld. De kamertemperatuur dient tijdens de plaatsing tussen de 18°C en 20°C te zijn en een relatieve luchtvochtigheid tussen de 45% à 60%.

Is er vloerkoeling aanwezig dan dient er steeds een vochtscherm geplaatst te worden die condens aan het hout voorkomt. Let op: deze mag niet onder de 18°C komen (vraag uw vakman om meer informatie)

Controleer de planken bij steeds op defecten of gebreken. Meld dit direct aan Silva Floors. Eens de planken geplaatst, is Silva Floors niet meer aansprakelijk voor zichtbare defecten.

WAT HEEFT U NODIG VAN GEREEDSCHAP:

- zaagtafel voorzien van een scherp zaagblad: voor zowel de planken in te korten alsook op breedte te kunnen zagen.
- Stofzuiger en handveger & blik
- Laser en of krijtkoord: om een rechte lijn uit te zetten tijdens de start.
- Multicut zaagmachine: om omlijstingen of deurkasten mooi in te korten.
- Winkelhaak
- Hamer (rubber)
- Potlood
- Decoupeerzaag
- Parket lijmkam met grote V van circa 1cm
- Afstandshouders
- Parket spanbanden
- Aanslagblokje
- Koevoet
- Meter
- Breekmes

PLAATSEN VAN DE SILVA FLOORS PARKETVLOEREN:

Na het bepalen van de legrichting is het aan te raden om te starten tegen een lange muur of lange gang om een mooi rechte start te maken. Maak een rechte lijn met laser of krijtkoord en volg deze lijn. Gebruik tegen de muren afstandshouders om de planken tegen de muren goed op z'n plaats te houden. Zorg tegen elke muur, tegel of overgang voor een speling van minimum 8mm zodat de parketvloer voldoende kan werken.

Tip: Plaats bij de start eerst een 3-tal rijen zonder lijm te smeren, de opstart is het belangrijkste en vergt de meeste tijd. Bij een patroon start u met het leggen van één been in een rechte lijn. Daarmee behoudt u genoeg reikwijdte.

Alle planken van Silva Floors hebben een tand/groef verbinding. Het best werkt u met de tand naar voor, zorg ervoor dat de uiteindelijke plintdikte steeds de naad van het hout en de muur dekt.

Breng SF lijm aan met de geadviseerde lijmkam op dat gedeelte ondergrond welke u aansluitend met parket gaat leggen. Strijk de lijm dwars op de legrichting gelijkmatig uit. Zorg ervoor dat er geen



Silva Floors

Vlimmersebaan 136, 2275 Wechelderzande, België
+32 (0)14/39.59.96 • info@silvafloors.be • www.silvafloors.be

SILVA FLOORS - 2020/juni



TECHNISCHE FICHE

SILVA FLOORS

LEGINSTRUCTIES

lijm in de tand/groef komt. Plaats de planken voorzichtig in het lijmoppervlak en breng de planken via de tand/groef verbinding in elkaar.

Tik voorzichtig door middel van een aanslagblokje en een rubberde hamer de planken in elkaar. U kunt desnoods ook gebruik maken van spanriemen om de planken mooi op z'n plaats te houden. Aan het einde van de rij zaagt u de plank op de gewenste lengte, rekening houdend met de uitzetvoeg van circa 8mm en gebruik het resterende stuk om een nieuwe rij te beginnen. Kopse naden van twee naast elkaar liggende rijen moeten minstens 50cm uit elkaar liggen. Zo vormt u een stabiel geheel en een mooie variatie in uw legpatroon. Span de parketvloer aan het einde van de kamer op en laat deze minstens 24 uur opgespannen tot de lijm volledig is uitgehard.

Nadien alles ontspannen en dan kan de randafwerking zoals plint of profiel geplaatst worden.

De vloer reinigen volgens de Silva Floors voorschriften en de vloer is klaar om in gebruik genomen te worden.

ONDERHOUD:

Gebruik voor uw onderhoud onze Silva Floors Parketzeep. Deze zeep is speciaal ontwikkeld voor onze afgewerkte parketvloeren en zijn verkrijgbaar in kleur naturel of wit. De keuze hiervan is afhankelijk van de kleur van uw parketvloer.

Verwijder zand en vuil met een zachte bezem of een stofzuiger met bijhorende parketborstel.

Poets de vloer niet te vaak nat. Overvloedig gebruik van zeep en/of water kan uw vloer beschadigen of doen verkleuren.

Bij de entree voorziet u best een inloopmat. Voorzie poten van stoelen, tafels, zetels of kasten steeds van een goede vilt. Dit voorkomt krassen op uw parketvloer.

Gebruik nooit schurende materialen zoals schuurpapier, staalwol of schurende borstel. Dit gaat de vloer uw permanent beschadigen.

Voorzie de parketvloer met regelmaat van de nodige onderhoudsolie. Zo blijft uw vloer mooi gevoed en perfect op kleur. Voor alle het volledige onderhoudsadvies verwijzen wij u naar het document "silva Floors onderhoudsadvies"

LET OP:

Deze leginstructie heeft als doel om de toepassingsmogelijkheden zo goed als mogelijk te beschrijven bij ideale omstandigheden. Indien specifieke omstandigheden, ondergrond en verwerking buiten onze invloed liggen, kan deze instructie niet bindend zijn. Vraag bij twijfel uw dealer om een advies op maat.



Silva Floors

Vlimmersebaan 136, 2275 Wechelderzande, België
+32 (0)14/39.59.96 • info@silvafloors.be • www.silvafloors.be

SILVA FLOORS - 2020/juni